

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

BUDESIN U

Καταχώριση VAH (DGHM)



Αρ. 90.142.512 Δοχείο 10 λίτρων

- Απολυμαντικό επιφανειών για όλες τις επιφάνειες και αντικείμενα που πλένονται όπως νοσοκομεία, γενικά ιατρεία, πισίνες, σολάριουμ και σάουνες
- ιδιαίτερα οικονομικό
- έχει ευρύ μικροβιοκτόνο φάσμα δράσης
- αποτελεσματικό ενάντια στα gram-αρνητικά και θετικά κατά Gram βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και ιούς συμπεριλαμβανομένων των ιών HBV και HIV

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για απολύμανση όλων των επιφανειών, εγκαταστάσεων και αντικειμένων στο νοσοκομείο και στο γενικό ιατρείο, πισίνες, σολάριουμ, σάουνες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΦΗΣ:

βακτηριοκτόνο/ Ienurocidia	οργανικός Βάρος	συγκέντρωση [%]	χρόνος έκθεσης [λεπτά]	Δοσολογία [ml/l νερό]		
				1 λίτρο	8 λίτρα	10 λ
VAH	μικρή ποσότητα	7.5	5	75	600	750
		2.0	5	20	160	200
		1.0	5	10	80	100

ιούς (Οδηγίες RKI/DVV)	οργανικός Βάρος	συγκέντρωση [%]	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
Ιός ηπατίτιδας Β	μικρή ποσότητα	1.5	30
		5.0	1
		3.0	30
		1.5	60
ιός rota	μικρή ποσότητα	0,25	1
		1.0	15
ιός δαμαλίτιδας	μικρή ποσότητα	1.0	15
		3.0	15
		7.5	1
BVDV	υψηλός	0,5	15
		7.5	1

ιούς (EN 14476)	οργανικός Βάρος	συγκέντρωση [%]	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
νοροϊός EN14476	μικρή ποσότητα	6.0	30
Ιός γρίπης Α (H1N1). EN14476	υψηλός	3.0	15

Διεύθυνση :

1ο Χιλ. Χερσονήσου –
Καστελίου

Τηλ :

+30 28970 22974

+30 6944 519955

Email :

info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων :

Κληρονόμου Εύα

αποτελεσματικότητα	οργανικός Βάρος	συγκέντρωση [%]	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
Ακατέργαστο ξύλο μολυσμένο με μύκητες		2.0 1.5	60 240
ακρυλικό γυαλί κλπ. επιφάνειες		7.5 5.0	1 5
Βακτηριοκτόνο EN 1040 P.aeruginosa, S.aureus		0,05	5
Βακτηριοκτόνο EN 1276 P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae	μηρή ποσότητα	1.0	5
Βακτηριοκτόνο EN 1276 Salmonella cholerasuis, Listeria monocytogenes	υψηλός	0,5	5
Μυκητοκτόνο EN 1650 C. albicans	μηρή ποσότητα	0.2	5
Μυκητοκτόνο 13624 C. albicans	μηρή ποσότητα	0.2	5
Βακτηριοκτόνο EN 13727 P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae	μηρή ποσότητα	1.0	5
Βακτηριοκτόνο EN 14561 P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae	μηρή ποσότητα	2.0	15
Μυκητοκτόνο EN 14562 C. albicans	μηρή ποσότητα	1.5	15
Βακτηριοκτόνο EN 13697 P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae		2.0	5
Levurocidal EN 13697 C. albicans		1.5	15

Σημειώσεις εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε μόνο στις προδιαγεγραμμένες συγκεντρώσεις και χρόνους. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή τα τρόφιμα με νερό. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε το Budesin U με ασφάλεια. Πριν από τη χρήση, τηρείτε πάντα τις πληροφορίες της ετικέτας και του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ακατάλληλη χρήση και την προκύπτουσα ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εμφάνιση: άχρωμο υγρό
 Οσμή: Ιξώδες συγκεκριμένου
 προϊόντος: .. αραιό υγρό
 Πυκνότητα: 985 g/l
 τιμή pH στο συμπύκνωμα: 8

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

5-15%: κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες
 Περαιτέρω πληροφορίες: σε 100 g Budesin U υπάρχει 3,35% διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο-
 umchlorid, 3,35% Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid και 3,35%
 Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid που περιέχονται ως
 απολυμαντικά δραστικά συστατικά
 Giscode: ΓΔ 40
 Αριθμός έγκρισης: N-11974 Εγκεκριμένο ως απολυμαντικό για
 τον ιδιωτικό χώρο
 Διάρκεια ζωής: στο πρωτότυπο δοχείο τουλάχιστον 3 ετών, προστατεύεται από τη θερμότητα

ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΗ:



Κίνδυνος

Περιέχει: χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο, χλωριούχο αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο, χλωριούχο αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο
Προειδοποιήσεις κινδύνου: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό του δέρματος και σοβαρή βλάβη στα μάτια. **Οδηγίες ασφαλείας:** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε το ξέπλυμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή στα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό/γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Μείνετε κλειδωμένοι. Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη στην απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Αριθμός ΟΗΕ: 1903 / ονομασία: απολυμαντικό, υγρό, διαβρωτικό, αρ. / κατηγορία: 8 / ομάδα συσκευασίας: III / ADR

Διεύθυνση :
 1ο Χιλ. Χερσονήσου –
 Καστελίου
 Τηλ :
 +30 28970 22974
 +30 6944 519955

Email :
 info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων :
 Κληρονούμου Εύα