

BASIC CLEANER

Power Strip Neutra



Αρ. 90.121.832 Δοχείο 10 λίτρων

- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό βασικό καθαριστικό για την αφαίρεση ακόμη και πολυστρωματικών μεμβρανών διασποράς
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα αδιάβροχα καλύμματα
- Δεν απαιτείται εξουδετέρωση, αφού αφαιρέσετε τη βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα, καθαρίστε το κάλυμμα δαπέδου με ένα υγρό μαντηλάκι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για βασικό καθαρισμό λινέλαιο, φελλό, καουτσούκ, παρκέ, PVC, άσφαλτο, πέτρα, μάρμαρο, ασβεστόλιθο, κλίνκερ και πήλινα πλακίδια. Όχι για μη σφραγισμένα παρκέ και ξύλινα δάπεδα. Όχι για υφασμάτινες επενδύσεις και λακαρισμένες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ:

Αραιώση 1:1 έως 1:20 με κρύο νερό. Απλώστε στο πάτωμα, αφήστε να δράσει για 10 λεπτά, δουλέψτε την επιφάνεια με ένα κατάλληλο επίθεμα, ελέγξτε για πλήρη αφαίρεση της παλιάς επίστρωσης, επαναλάβετε τον καθαρισμό εάν χρειάζεται.

Στη συνέχεια, μαζέψτε τη βρωμιά και σκουπίστε με μια υγρή σφουγγαρίστρα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εμφάνιση: Διαυγές, άχρωμο υγρό
Οσμή: Ιξώδες για συγκεκριμένο προϊόν : χαμηλού ιξώδους
Πυκνότητα: 1007 g/l
τιμή pH: περίπου 11

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Λιγότερο από 5%: μη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες, ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Giscode:GG 50

Διάρκεια ζωής: στο πρωτότυπο δοχείο τουλάχιστον 1 έτος

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα πληρούν τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΗ:



Κίνδυνος

Προειδοποιήσεις κινδύνου:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319:

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Οδηγίες ασφαλείας:

P101: Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

P337+313 Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. P332+313 Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

P301+312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό/ιατρό εάν αισθανέστε αδιαθεσία.

Διεύθυνση :

1ο Χιλ. Χερσονήσου –
Καστελίου

Τηλ :

+30 28970 22974

+30 6944 519955

Email :

info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων :

Κληρονούμου Εύα